

Kabeleinführungen
Meldung Netz 230V



TPM 02/230V

Vor der Montage das Schutzpapier der Thermoleitfolie an der Rückseite des Trägerblechs abziehen!

Anschlussklemmen

Anschlussklemme 6 pol.
max. 2,5 qmm
Intern einstellbar :
Sensor Empfindlichkeit
- = unempfindlicher

Anzeigen :
LED grün : Betrieb
LED rot : Alarm

L: 230V AC Versorgung
N: " "

1: Versorgung 24V,~,+,G
2: " ~, -,G0, GND
3: Ausgang 1,+, 0-10V

Ausgang 2: Umschaltkontakt
4: N.C. Öffnerkontakt
5: COM. Kontakt
6: N.O. Schließerkontakt
(stromloser Zustand)

Bei Alarm oder Stromausfall
schließt der Kontakt 4-5,
öffnet der Kontakt 5-6.

Technische Daten

Sensor	Dünnschicht Kondensationsfühler
Befestigung an Rohren	2 Kabelbinder hitzebeständig (Gerätebeipack)
Ausgang 1, Klemme 3	0-10V DC
Ausgangsstrom	max. 6mA
Ausgang 2, Kl. 4-6	max. 1A, max. 60V
Umschaltkontakt	
Messprinzip	Betauung der Messfläche
Betauungsbereich	leichte - starke Kondensation
Empfindlichkeitsbereich	500k – 50k Ohm entspricht:
Betauung	2 – 20 µS (Leitwert)
Werkseinstellung	mittel, ca 10µS
Stromversorgung	230V AC, +-15%, 40-60 Hz
Stromaufnahme	max. 0,6 VA
Prüfspannung Netzvers.	4 kV, VDE 0570
Luftfeuchtigkeit	0 – 90 % rh
Arbeitstemperatur	0 - +60°C
Lagertemperatur	-30 - +80°C
Gehäuse, Kabelverschr.	Kunststoff., PG 11
Gewicht	150 g
Maße	120x84x40mm (BxHxT)

Der Taupunktsensor erfasst die Betauung von Rohren und Geräten an Klimaanlage. Die Front-LED zeigt Betrieb bzw. Alarm an. Die Betauung wird als Analogsignal 0-10V und als einstellbarer Schwellwert mit Umschaltkontakt ausgegeben. Ist der eingestellte Schwellwert des Sensors überschritten, oder die 230V Versorgung fällt aus, so öffnet der Kontakt 5-6. Der Sensor sollte an der empfindlichsten Stelle montiert werden. Bei der Montage ist auf guten thermischen Kontakt des Trägerbleches zum Messmedium zu achten, Montage siehe AN B700. Das Gerät darf nicht als sicherheitsrelevante Einrichtung verwendet werden.

rinck electronics germany GmbH

Kleekamp 6
D-27356 Rotenburg (Wümme)
www.rinck-electronics.de
info@rinck-electronics.de

TAUPUNKTSENSOR TPM 02 / 230V

Fühler	Sensor an der Rückseite (Trägerblech) des Gerätes
Ausgang 1	0-10V DC, analog zur Betauung
Ausgang 2	Umschaltkontakt, LED Anzeige
Anzeige	LED rot / grün auf der Front
Versorgung	230 V AC

B 704

D_TPM02_230V

04.01.17